



OP WEG MET DE RENAULT ZOË

Voor de start van je rit

Stap 1


Controleer de wagen op **nieuwe schade**, open de auto met je cambio-kaart en volg de instructies op de cambio-boordcomputer

Stap 2

Laadkabel **correct afkoppelen**


- 1 **Scan eerst de laadpas** (in zijdeur van de wagen) **aan de laadpaal** om de laadsessie af te sluiten (1).

Koppel de laadkabel los van de laadpaal (uittrekken) (1).



- 2 **Koppel de laadkabel los van de wagen** (2) met behulp van het knopje op de sleutel (4) of het knopje links onder het stuur (3).

- 3 **Sluit de laadkleppen** (binnenste en buitenste klep, vooraan de wagen) en plaats **de laadkabel in de koffer**.



Stap 3


Start de wagen

- 1 Plaats de sleutelkaart volledig in de gleuf.

- 2 Zet bij volgende handelingen je **rechtvoet op de rempedaal**.

a. Druk op de **start/stop**-knop. De melding **READY** brandt op het dashboard

b. Druk het knopje (2) onder de selectiehendel (1) in en **schakel naar de gewenste stand**



 **D = rijden**
R = achteruit
P = parkeren

- 3 Vergeet niet de **handrem** uit te schakelen.

- 4 Laat het **rempedaal geleidelijk opkomen** en trap langzaam het gaspedaal in.



Na je rit

Stap 1 Stoppen – auto correct afsluiten

- 1 Zet de **selectiehendel in stand P** (Parkeren).
- 2 Activeer de handrem.
- 3 Druk op de **start/stop-knop**.
- 4 Haal nu pas de sleutelkaart uit de gleuf.

Stap 2 Laadkabel correct aansluiten



- 1 Neem de **laadkabel** uit de **koffer** en koppel hem aan de laadpaal
- 2 Aanmelden aan de laadpaal met **laadpas** (in zijdeur van de wagen)

LED-lampjes op laadpaal



Groen = beschikbaar
Blauw = aan het laden
Rood = fout

- 3 Laadkabel aan wagen koppelen (met behulp van het knopje op de sleutel (4) of het knopje linksonder het stuur (3) open je de laadklep).



Als je de kabel correct aankoppelt, hoor je een licht gezoem, begint het ZE-logo (4) te pinken en zie je dit op het dashboard.

- 4 Plaats de **laadpas terug in de zijdeur** en sluit de wagen (na de sleutel terug te plaatsen in de cambio-boordcomputer) met je cambio-kaart

Goed om te weten

De **ECO-modus** is een functie die de actieradius van de auto optimaliseert, maar impact heeft op snelheid, versnelling, verwarming, etc... Zo is vb maximumsnelheid beperkt tot 90km/h. Als eco-modus is ingeschakeld kleurt het onderste deel van het dashboard.

Je (des-)activeert eco-modus met de **ECO-knop** naast de selectiehendel (1).

