



# Dacia Spring

Instructieboekje van de wagen: in het handschoenkastje

Brandstof: 100% Elektrisch

Luchtdruk banden: zie infoplaatje in de deurstijl aan de chauffeurskant

## Voor de start van je rit

### Stap 1

**Controleer de wagen op nieuwe schade** en open de auto met de cambioApp.

### Stap 2

**Laadkabel correct afkoppelen**

1. Scan eerst de laadpas (in het portier van de wagen) aan de laadpaal om de laadsessie af te sluiten (1).
2. Koppel de laadkabel los van de laadpaal (uittrekken) (1).
3. Koppel de laadkabel los van de wagen (2) met behulp van het knopje op de sleutel (3).
4. Sluit de laadklep en plaats de laadkabel in de koffer.



### Stap 3

1. Zet de wagen in neutraal via de ronde knop (4) en steek de sleutel in het contact.
2. Zet bij volgende handelingen je rechtervoet op de rempedaal.
  - A. Draai de sleutel - in stapjes - zo ver als mogelijk. De melding OK verschijnt op het dashboard. De motor hoor je niet!
  - B. Zet de wagen in de gewenste stand (voor- of achteruit).
3. Vergeet niet de handrem uit te schakelen! Je kan nu vertrekken.



## Na je rit

### Stap 1

#### Stoppen - auto correct afsluiten

1. Zet de selectieknop in stand N (4).
2. Zet de handrem op.
3. Zet de motor af met de contactsleutel.
4. Haal de sleutel uit het contact.



### Stap 2

#### Laadkabel correct aansluiten

1. Neem de laadkabel uit de koffer en koppel hem aan de laadpaal (1).
2. Aanmelden aan de laadpaal met laadpas (in het portier van de wagen).
3. Open de laadklep vooraan door aan de hendel te trekken onderaan links van het stuur (5). Koppel de laadkabel nu aan de wagen (2).



Zorg ervoor dat de wagen zeker laadt: op het dashboard verschijnt de actuele stand van de batterij en de melding hoe lang de wagen moet laden (6).

4. Plaats de laadpas terug in het portier, steek de sleutel in de sleutelhouder en sluit de wagen met je cambioApp.



## Eco-modus

De ECO-modus is een functie die de actieradius van de auto optimaliseert, maar heeft impact op snelheid, versnelling, verwarming, etc. Als eco-modus is ingeschakeld, staat er ECO vermeld op het dashboard.

Je (des-)activeert eco-modus met de ECO-knop (knop onder het touch screen).

### Opgepast!

Deze modus **schakelt** zich **NIET automatisch uit** op het einde van de rit - de keuze van de vorige gebruiker (Aan of Uit) blijft dus actief tot je dit zelf aanpast.



## Versnellingsbak - automatisch

Automaat: enkel rechervoet gebruiken. Het wijzigen van stand kan heel makkelijk via de ronde draaiknop (4). Hou de rem daarbij ingedrukt.


R: achteruitrijden  
N: neutraal  
D: vooruitrijden

Het dashboard informeert u over de stand van de versnelling.



## Achterruit

Zet de draaiknop op stand R (reverse). Zie foto.



## Starten

Zet bij volgende handelingen je rechervoet op de rempedaal.

Steek de sleutel in het contact en draai deze sleutel tot er OK op het dashboard verschijnt. Opgepast, de motor is nu aan het draaien, ook al hoor je niks. Zet de wagen in R (achteruit) of D (vooruit) en los voorzichtig de rem. De wagen komt in beweging.



## Openen laadklep

Onderaan links van het stuur situeert zich de knop om de laadklep te openen. Trek aan deze hendel om de laadklep te openen. Deze laadklep situeert zich bij de Dacia Spring aan de voorkant, in het midden onder het logo.



## Snelheidsbegrenzer

De snelheidsbegrenzer schakel je aan of uit via het knopje op de middenconsole (foto 1).

De begrenzer instellen doe je met de knoppen links op het stuur (foto 2). Door te drukken op '+' schakel je de begrenzer in, kan je de snelheid verhogen en sla je de begrenzing tegelijk op. Via '-' verlaag je de snelheid.

Je kan de functie uitschakelen en terug inschakelen met de knoppen rechts. Opgelet: bij het uitschakelen van deze functie, wordt deze snelheidsbegrenzing onthouden in het systeem.



## Lichten:

De verlichting schakelt automatisch in wanneer je de hendel op stand 'Auto' zet (aan te raden). Via de hendel kan je de lichten (markeringslichten / dimlichten) ook manueel inschakelen.

Als de gewone lichten aan staan, duw je de lichtschakelaar naar voren om de grootlichten te activeren. Desactiveren doe je door de hendel terug naar je toe te trekken.



## Airco/verwarming


De airco en verwarming bedien je via de knoppen op de middenconsole..



## Buitenspiegels instellen


Bediening via de knop-  
pen links naast het stuur:

- schuifknop: keuze linker- of rechterspiegel
- ronde knop met pijltjes: bijsturen naar links/rechts of boven/onder



## Reservewiel

Er is een reservewiel voor-  
zien in de koffer.



## Ramen openen

De ramen vooraan open je via de knoppen onder het touch screen scherm op de middenconsole (knoppen uiterst links en uiterst rechts)



## Navigatie

Er is navigatie in de wagen aanwezig. Deze bedien je via het touchscreen op de middenconsole.



### Op zoek naar meer info?

Zie ook diverse en heel handige video tutorials (in het Engels) via <https://www.dacia.nl/handleidingen-en-instructievideos/spring-videos.html>