



Opel Astra break

Voor meer informatie over het voertuig, raadpleeg de handleiding van de wagen.

Brandstof: Benzine E10/EURO95

Luchtdruk banden: zie infoplaatje in de deurstijl aan de chauffeurskant

Voor de start van je rit

Voor je start, heb je de volgende zaken gecontroleerd?

1. Heb je in de cambio-app de **vraag over eventuele schade beantwoord?**
2. Heb je in de cambio-app de **vraag over de netheid van de binnen- en buitenkant beantwoord?**

Buiten spiegels instellen

Bediening aan het handvat van het chauffeursportier. Draai de vierkante knop naar links of rechts om een spiegel te kiezen.

1. Duw de knop naar voren of achteren om te verstellen.
2. Draai de knop naar beneden om de spiegels in te klappen.



Start de wagen

De motor starten

Deze wagen heeft een start/stopknop (je kunt het contact dus niet opzetten met een sleutel).

Electronische parkeerrem

- **Bij vertrek:** Vooraleer je opstart moet je de handrem handmatig uitschakelen door op de (P)-knop op de middenconsole te drukken.
- **Bij einde van je rit:** trek aan de (P)-knop omhoog. Als het controlelampje brandt, is de elektronische handrem aangetrokken.



Start/stopknop:

1. Zet bij volgende handelingen zowel de koppelpedaal als de rempedaal ingedrukt.
2. Druk dan kort op de start/stopknop (rechts van het stuur)
3. Als de auto de sleutel niet detecteert hou dan de sleutel links van de stuurkolom.

Om de motor uit te schakelen, druk je één keer op de start/stopknop.



Onderweg

Achteruitversnelling


Houd de koppelpeddaal ingedruwd en terwijl:

1. Trek de ring onder de versnellingspook omhoog
2. Schakel naar de versnelling 'R' (linksbovenaan)



Parkeerhulp

Deze wagen is uitgerust met parkeerhulp achteraan. Als je achteruit rijdt zal een bieptoon sneller gaan klinken als je dichterbij een object achter je komt. Deze info wordt ook visueel weergegeven op het scherm in de middenconsole. Let erop dat je tijdig stopt!



Navigatie via Android auto / Apple CarPlay

De wagen heeft geen GPS, maar wel Mirror screen via Android auto / Apple CarPlay.

1. Druk op de knop met het huisje (onder het touchscreen).
2. Tik op 'Mirror Screen' op het scherm.
3. Zet de Bluetooth van je telefoon aan en kies 'zoek apparaten'.
4. Tik op 'maak verbinding met toestel' op het scherm.
5. Volg de instructies op beide schermen om te koppelen.
6. Navigatie start automatisch.

Lichten/mistlichten achter

Lichten:

Draai de buitenste keuzehendel links in deze standen voor de gewone lichten:

Auto = automatisch

 = dagrijverlichting

 = dimlichten

Mistlichten:

Draai de tweede keuzehendel naar voor of naar achteren om de voor- of achterste mistlichten te activeren/desactiveren.



Cruise control en snelheidsbegrenzer

Bediening links aan het stuur:

1.  Druk op de knop 'Assist' op het stuur voor Snelheidsregelaar/Cruise Control
 - Druk op 'OK' om te activeren
 - Duw de +/- schakelaar omhoog/omlaag om de snelheid aan te passen
2.  Druk op de knop 'Limit' voor Snelheidsbeperking/Speed Limiter
 - Druk op 'OK' om te activeren
 - Duw de +/- schakelaar omhoog/omlaag om de snelheid aan te passen



Opgeslagen snelheid hervatten

Druk op  of OK om de adaptieve cruise control weer te activeren bij de opgeslagen snelheid.

Airco/verwarming

- | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. temperatuur hoger/lager | 4. maximale koeling | buiten of niet |
| 2. koeling airco aan/uit | 5. ontdooien voorruit | 6. luchtdebiet meer/minder |
| 3. automatische klimaatregeling | 6. onwasseming achterruit | |
| | 7. keuze luchtcirculatie van | |



Tankdop (altijd BENZINE EURO95/ E10 tanken!)

Rechts achteraan. Tijdens het tanken kan je de tankdop in de houder op de tankklep plaatsen (zie illustratie).



Ruitenwissers

2: snel

1: langzaam

AUTO: automatisch

0: uit

1x: 1 slag



Trek de hendel naar je toe om te sproeien tijdens het wissen. Draai de ring aan het uiteinde één stand omlaag voor de achterruitenwischer, verder draaien om te sproeien.

Koffer openen



Handgreep koffer zit onder – rechts het merkteken op het kofferdeksel.

Reservewiel

Dit bevindt zich in de koffer onder de vloerplaat. Daar vind je ook de wielsleutel, sleepoog en de krik. Voor meer instructies, kijk in het instructieboekje van de wagen.

