



Citroën
Instructieboekje

Citroën C3 Aircross 2024

Instructieboekje van de wagen: in het handschoenenkastje

Brandstof: **Benzine E10/EURO95**

Luchtdruk banden: zie infoplaatje in de deurstijl aan de chauffeurskant

Voor de start van je rit

Voor je start, heb je de volgende zaken gecontroleerd?



Heb je in de cambio-app de vraag over eventuele schade beantwoord?




Heb je in de cambio-app de vraag over de netheid van de binnen- en buitenkant beantwoord?

Buitenspiegels instellen

De bediening bevindt zich op de deur van de chauffeur:

- A Naar rechts of links om de gewenste buitenspiegel te selecteren.
- B Beweeg de schakelaar in de vier richtingen om de spiegel af te stellen.

Tip: Zet de schakelaar **A** weer in de middenstand.



Start de wagen

Start-stopfunctie

Wanneer deze functie actief is, stopt de motor telkens je stopt en slaat die terug aan als je de ontkoppelingspedaal indrukt. Om die functie uit te schakelen of terug in te schakelen, druk op de knop @ onder het ventilatierooster links van het stuur.

Handrem

Om de handrem af te zetten, **trek** de **handrem** een klein beetje omhoog en **druk** de **knop** op het einde in. Daarna kan je de handrem laten zakken. Als de handrem nog opstaat terwijl je rijdt, verschijnt er een rood signaal op het instrumentenpaneel. Zet in dit geval meteen de handrem af!



Onderweg


Achteruitversnelling

De ring aan de versnellings-pook omhoog trekken en naar linksboven schakelen.




Parkeerhulp

Deze wagen is uitgerust met **parkeerhulp achteraan** en een **achteruitrijcamera**. Als je achteruit rijdt, zal een **bieptoon** sneller gaan klinken als je dichterbij een object achter je komt. Deze info wordt ook **visueel weergegeven** op het scherm in de middenconsole. Let erop dat je **tijdig stopt!**



Ventilatie- en aircobediening:


1. Automatische stand voor temperatuur, luchtstroom en luchtverdeling
2. **Gewenste temperatuur**
3. Ontwasemen/ontdooien voorruit
4. **Regeling luchtverdeling**
5. **Airco op MAX**
6. Toevoer externe lucht of luchtcirculatie (bv. in tunnels)
7. Achterruitverwarming
8. Inschakelen airco
9. Ventilatiesterkte



Cruise control (snelheidsregelaar) & Speed limit (snelheidsbegrenzer)

Bevindt zich links op het stuur.

1. De cruise control of snelheidsbegrenzer-MODE kiezen
2. De snelheidsbegrenzer of cruise control starten/onderbreken met de snelheid opgeslagen.
3. **Ingestelde snelheid verhogen/verlagen.**



Middelste schakelaar : Navigatie door menu's van het instrumentenpaneel / instellingen.

De informatie van de cruise control wordt weergegeven op het display op het instrumentenpaneel. Zie ook handleiding van de wagen.

Lichten/mistlichten

Lichten: Kantel de knop op het einde van de hendel links aan het stuur in de correcte stand:



Alleen parkeerlicht




Automatisch



Dimlicht



Trek de hendel naar je toe (in stand dimlicht) om de grootlichten (ook wel "phares") aan of uit te zetten.




Mistlichten: Bedien de mistlichten door de hendel omhoog/omlaag te duwen.



Vooraan: Door de hendel één keer omhoog te duwen



Achteraan: Door de hendel een tweede keer omhoog te duwen.



Ruitenwissers

Ruitenwissers vooraan:

2 = hoge snelheid (hevige neerslag)

1 = normale snelheid (matige neerslag)


I = interval

0 = uit

Auto = springt aan wanneer er neerslag valt
Trek de hendel naar je toe om te sproeien en te wissen.

Ruitenwissers achteraan:

Draai de ring één stand naar voren om de ruitenwissers achteraan te activeren (interval). Draai nog een stand verder om achteraan te sproeien en te wissen.



Zet de hendel (rechts aan het stuur) naar boven in volgende mogelijke standen.

SOS-knop

De **SOS-knop en Assistance-knop** op het dashboard **niet gebruiken** a.u.b. In noodgeval worden via deze functie de hulpdiensten automatisch ingelicht. Als het geen noodsituatie is, is het beter om zelf even de (cambio-)centrale te contacteren bij pech of ongeval.




Reservewiel

Het reservewiel bevindt zich onderaan de wagen. Het wiel losmaken doe je door een moer los te draaien, links in de koffer. Ook het zakje met het benodigde gereedschap vind je daar (onder de valse bodem).



Koffer openen

Na het ontgrendelen van het voertuig vind je een knop rechts van de achteruitrijcamera, onder de kofferklep.




12V aansluiting

Ze bevindt zich in het midden van de auto, tussen de passagier en de bestuurder.



Tankdop (altijd BENZINE EURO95/E10 tanken!)

Links achteraan. Tijdens het tanken kan je de tankdop in de houder op de tankklep plaatsen (zie illustratie).



Navigatie

Er is geen GPS.

Er is wel screen mirroring / smartphone replicatie mogelijk met Android Auto / Apple CarPlay.

Optie A: met USB-C kabel

1. sluit je smartphone aan op de usb-C-poort rechts van het touchscreen.
2. volg de instructies op het scherm van je telefoon. Screen Mirroring start automatisch.

Optie B: via Bluetooth

Volg de instructies op het scherm van de wagen en je telefoon.